



⚠ 敬請注意 ⚠

當您開始使用本產品，亦視為已接受使用條款，若您不接受，請勿使用!

- 安全帽為個人衛生用品，除商品瑕疵需更換，一旦開封使用恕不退換!
- 根據國家通訊傳播委員會低功率電波輻射性電機管理辦法規定：
 - 「第十二條」經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 - 「第十四條」低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機裝置之干擾。
- 請勿於行駛中操作或使用本系統! 撥打或接聽電話時，請務必先將機車停靠於安全處後操作本系統或進行通話。VEKO不對本產品使用者承擔任何道德與法律上責任。
- 本產品外部為防潑水設計，內部不可浸水，請勿將安全帽掛於機車上或任何可能導致進水或浸水位置。本產品內部黏貼試水紙，一旦進水，試水紙將呈現紅色，必將視為保固無效。
- 藍芽系統會因裝置或設備的軟體或硬體之相容性、地理環境、週遭物件、障礙物、人體、電波、干擾物或其它未知的情況下造成訊號不穩定或斷訊。
- 騎乘中聆聽任何音頻時，敬請慎用VEKO藍芽耳機，並且要了解當地的法律。使用者於騎乘中必須全神貫注並小心慎用本產品。敬請使用者切記! 避免聆聽過高音量而導致無法聽到周圍與外部的聲音，從而避免不必要的傷害和事故。
- 撞擊、掉落、震動或任何粗暴的操作都有可能損壞系統內部的結構與架構，因而損壞本產品，敬請小心呵護使用。
- 請勿自行拆解藍芽主機、耳機、麥克風或其它配件，一旦拆解，保固無效!
- 請確保所有的主件與配件置於幼兒無法觸及的地方，並隨時保持本產品內外乾燥，水分、潮濕、和各種液體或潮濕物體可能含有礦物質，會侵蝕電子組件。
- 使用VEKO藍芽耳機前請仔細閱讀[使用指南]。除[使用指南]外，還請閱讀手機或其它藍芽設備的[使用手冊]，以實現您對藍芽耳機的正確使用和保養。

藍芽耳機控制鍵圖解



使用藍芽耳機方式

- 使用藍芽耳機前請先安裝已充滿電的1.2V NiMH 鎳氫充電電池，**禁止使用一次性的鹼性電池或其它電池!**
- 安裝電池時，請依照正負極標示安裝，1.2V NiMH 鎳氫充電電池*3顆。
- 當藍芽耳機在通話或待機狀態下耳機中發出"嗶嗶"提示音，表明藍芽耳機之電力已經進入低壓狀態，電力耗盡時將自動關機。

限用1.2V鎳氫充電電池【AAA 4號】*4顆



註: 藍芽+行車紀錄器版本電池共用

NiMH 1.2V Rechargeable Battery only
所有電池必須相同品牌、相同型號、相同容量、相同規格!

VEKO實驗室採用高容量日系品牌測試，持續聽音樂或通電話之續航力最高達100小時以上，低用量使用時待機一年以上。



如何開啓與關閉藍芽耳機

開啟藍芽耳機：

在藍芽耳機開機的狀態下，長按多功能鍵Ⓞ3秒後開機，此時紅藍燈快閃，並且自動進入配對模式。

- ★ 一旦開機，藍芽耳機將自動進入配對模式，同時將自動搜尋已配對過之手機或藍芽裝置。
- ★ 已配對過之手機或藍芽裝置將自動連線。(某些廠牌之手機或藍芽設備需要手動連接)

關閉藍芽耳機：

在藍芽耳機開機的狀態下，長按多功能鍵Ⓞ3秒，紅藍燈同時閃亮後關機。

- ★ 當藍芽耳機處於待機狀態下，5分鐘內未與任何手機或藍芽裝置連接時，將自動關機。

藍芽耳機與手機或藍芽裝置配對

- 長按藍芽耳機之多功能鍵Ⓞ3秒開機，此時自動進入配對模式。
- 開啟手機或藍芽裝置的藍芽功能，並開始進行搜尋周邊藍芽裝置。
 - 注1: 某些廠牌之手機或藍芽裝置不會自動啟動搜尋藍芽裝置，需手動進行。請參閱手機或藍芽裝置之說明書。
 - 注2: 若手機開啟藍芽搜尋裝置後沒有找到「VEKO-BTV」或「M2R」，此時建議您將手機關機後重新開機，並重新開啟藍芽搜尋裝置。
- 當搜尋完畢後，螢幕將出現「VEKO-BTV」或「M2R」。(藍芽名稱視帽款、規格、地區而有所不同)
- 在螢幕列表中選擇「VEKO-BTV」或「M2R」，根據手機提示確認配對。
- 若在確認配對的過程中，手機或藍芽裝置要求輸入密碼，請輸入0000或1234。(目前只有少許手機或藍芽裝置會要求輸入密碼。)

一對二功能

一對二功能亦是此藍芽耳機能同時與兩支手機或兩台藍芽設備同時連線。

如何同時與兩支手機或兩個藍芽設備同時連線:

- 按照上述配對方式與第一支手機或藍芽設備進行配對連接。配對連線成功後；
- 將藍芽耳機關機，並將第一支已配對連線之手機或藍芽設備之藍芽關閉。
- 重新將藍芽耳機開機，並開啟第二支手機或藍芽設備之藍芽，並以上述方式再次進行搜尋裝置與配對連線。當第二支手機或藍芽設備已配對成功連線後，此時亦可開啟第一支已配對過之藍芽手機或藍芽設備之藍芽，藍芽耳機將自動再連接第一支已配對過的藍芽手機或藍芽設備。此時，兩支手機或兩台藍芽設備已同時連接至藍芽耳機。
 - 注: 某些廠牌的藍芽手機或藍芽設備需要進行手動連接。

來電語音接聽/拒接

- 本產品內建來電語音報號功能，當系統正在報號或詢問有來電是否接聽時? 說「YES」或說「NO」將無法啟動語音指令。語音指令必須等系統報號完畢，然後詢問「有來電是否接聽」? 停止後再發語音指令「YES」或「NO」。換言之，系統會重覆詢問「有來電是否接聽」?，中間間隔停頓時再發語音指令「YES」或「NO」方能啟動語音指令接聽或拒接。
- 語音接聽/拒接僅為輔助功能(非此產品主要功能)，因環境、發音、音量或其它問題，藍芽系統必有誤判或不啟動的可能性發生，此屬正常。

來電手動接聽/拒接

- 當有來電時，藍芽耳機上的藍色指示燈開始快速閃爍並以語音詢問「有來電是否接聽」? 此時可以短按一下藍芽耳機上的Ⓞ鍵即可接聽來電。
- 來電時長按Ⓞ鍵，聽到"嘟嘟"兩聲後拒接切斷。

未碼重撥

在待機狀態下，快速雙擊Ⓞ鍵，亦可直接撥打上一通去電號碼。

緊急撥打110

遇緊急狀況時，同時快速雙擊(同時快速按兩次)音量小Ⓞ與音量大Ⓞ亦可直接撥打110報警求助。

注: 此功能無需設定，當藍芽耳機與手機連線後亦可操作使用。



為求持續美化商品，功能與操作方式可能有所變動，上述僅供參考，請以實物為準。

國家通訊傳播委員會NCC認證號: CCAJ17LP0590E2



問與答 Q&A 常見問題

為什麼我的手機或藍芽裝置偵測不到VEKO-BTV或無法與藍芽耳機配對?

- Ⓐ 藍芽耳機是否有開機進入配對模式。(請參考[藍芽耳機與手機或藍芽裝置配對])
- Ⓐ 確認手機或藍芽裝置是否已啟動藍芽，並開始偵測周邊藍芽裝置。
- Ⓐ 查看藍芽耳機與手機之間的距離是否超過10公尺，以及二者之間是否存在著牆壁或電子裝置等障礙物。
- Ⓐ 重新啟動手機或藍芽裝置後再與VEKO藍芽耳機進行配對。

為什麼無法開機?

- Ⓐ 請確認電池是否已經沒電，更換電池後再試。

我的手機已經與藍芽安全帽配對，但是為什麼沒有聲音?

- Ⓐ 某些手機或藍芽裝置配對後需要手動連結，請至手機或藍芽設備之已配對過的列表上選取VEKO後選擇連結。遇此問題，請參考手機或藍芽裝置之使用手冊。嘗試與其它手機或藍芽裝置配對測試。倘若問題依舊存在，敬請聯繫VEKO維修站。
- Ⓐ 確認手機與藍芽安全帽的音量是否處於靜音狀態，嘗試將兩者音量往上調。

為什麼藍芽安全帽無法自動連接到首選手機或最近使用之裝置?

- Ⓐ 關閉藍芽安全帽後重新開啟。
- Ⓐ 請將手機或藍芽裝置重新與藍芽安全帽配對。重新配對之前，請將手機或藍芽裝置上的VEKO移除後再重新開機。
- Ⓐ 請確認是否已經將手機或藍芽裝置之藍芽開啟。

為什麼通話時藍芽安全帽耳機可聽到對方的聲音，但對方聽不到我說話的聲音?

- Ⓐ 可能是麥克風插頭鬆脫，請將麥克風插頭拔起後再重新插到底。
- Ⓐ 可能是麥克風異常或故障，請聯繫VEKO維修部。

產品保固條例

若您對我們的產品有使用上的問題，請先參閱「產品使用說明書」或「問與答」。您也可以透過LINE客服與我們聯繫，台灣官方LINE ID: @XBIKE 或致電: 04-25673550 當產品必須維修時，請您參考以下產品保固條例與維修條款，以確保您的權益。

- 在使用產品前，請務必詳細閱讀產品所附之使用手冊，並遵照敘述之使用方式操作。如在保固期間發生故障，本公司可提供免費維修服務。但非自然損壞之情況下，保固期內更換零件需酌收維修費。客戶在送修故障品的同時，應隨產品附上有經銷商蓋章且註明購買日期之收據或發票，方可要求維修。保固期如下:

主機(不含配件): 購買日起12個月 活動贈品60天

- 以下情況不屬包換或免費保修範圍，只提供有限服務。
Limited Warranty:
 - 易碎標籤紙涂改、撕毀。
 - 由不可抗因素而造成的故障或損壞(如天災、火災、水災、地震等...)
 - 人為因素損壞充電座，維修費用為: 藍芽主機\$1200起/行車記錄器\$2000起(不含來回運費)。
 - 接觸過液體、進水造成的損壞(本產品內貼試水紙，一旦進水，試水紙將呈現紅色。)
 - 因受外力造成外殼或其它部件嚴重變形。 ● 操作、事故、疏忽或存放不當造成的損壞。
 - 由於使用環境不符合產品要求造成之故障。 ● 以商業為目的且非正常條件使用造成的損壞。
 - 無法提供有經銷商蓋章且註明購買日期之收據或發票。
- 客戶必須承擔來回運送費用以及運送過程中之損壞風險。
- 保修過程中各種快遞費用均由用戶負責。
- 客戶如自行拆機，則視為主動放棄保修服務。
- 提供之產品保固僅供產品保證，不得作為法律上任何其它用途。

型號 VEKO RVX-A1 / RVX-C1 [Bluetooth、DVR、Bluetooth&DVR] 總代理: 晨昌科技

晨昌科技
 保固資料已建檔,維修請直接聯絡客服即可
 電話: 04-25673550 LINE客服ID: @XBIKE
 428 台中市大雅區神林南路197巷32號
 週一~週六 9:00-18:00例假日休息
 產地: 台灣

